



Comienza a vender con tu MiniDatáfono y disfruta de todas sus ventajas



Vende con tarjetas de banda, chip y pago sin contacto. Recibe pagos con Apps, monederos y billeteras bancarias.



Recibe pago de servicios públicos.



Recargas de celular.

Para empezar usar tu MiniDatáfono debes seguir estos pasos:

1 Descarga la App

Busca la App del MiniDatáfono Plus en el App Store o Google Play.




2 Inicia sesión

Ingresa en la App del MiniDatáfono Plus con el usuario y contraseña que te llegó en el correo de bienvenida.

Para conectar tu Smartphone con el dispositivo lector debes seguir el siguiente proceso:



Enciende el dispositivo oprimiendo por 4 segundos el botón rojo de la parte superior derecha del teclado.



Activa el Bluetooth de tu celular y busca el dispositivo.



El MiniDatáfono tiene en la parte de atrás un código, que te ayudará a identificarlo.



Abre la App del MiniDatáfono Plus, ve a Configuración, elige Selección Lector.




Selecciona el dispositivo y aparecerá el mensaje de conexión exitosa.


Para realizar una transacción de compra sigue los siguientes pasos:



Ingresa en la App a la opción Compra.



Ingresa el valor de la compra. (y el porcentaje de propina, si aplica).



Verifica la información y acepta la compra.



Inserta o desliza la tarjeta en el MiniDatáfono. (Si la tarjeta es débito, ingresa el pin y confirma presionando la tecla verde).



Selecciona el tipo de cuenta y presiona aceptar. La transacción será Aprobada.



El cliente firma en la pantalla de ser necesario y se envía el voucher a su correo electrónico.

Te recomendamos cargar el equipo durante 15 minutos como mínimo antes de utilizarlo por primera vez.

¿Cómo hacerlo?

1 Enciende el dispositivo presionando el botón de inicio durante 2 segundos.

2 La LUZ LED en el frente se encenderá intermitentemente.

Para apagarlo, mantén presionado el botón de inicio nuevamente.



El MiniDatáfono llegará con un manual de uso para que tengas una información más detallada sobre el funcionamiento del equipo, resuelvas tus inquietudes y puedas empezar a incrementar las ventas de tu negocio.

*El voltaje de carga máximo es de 5V 1A, exceder este voltaje de carga puede ocasionar sobrecargas y cortos circuitos en el equipo, anulando la garantía. No dejes el equipo sin batería o apagado por largos periodos. Carga el equipo siempre de manera completa por 2 horas como máximo.

